



क्या करें

- ❖ ईवीएम-वीवीपेट प्राप्त करते ही **एड्रेस टैग** एवं मेटेलिक प्लेट से **यूनिक आई.डी** एवं आपके **मतदान केन्द्र** का मिलान करें
- ❖ **BU** पर मत पत्र, थम्ब व्हील स्वीच एवं बटनों की मास्किंग ठीक प्रकार से होने की जांच करें
- ❖ एक से अधिक **BU** होने पर उम्मीदवार सं. **1 से 16 के लिए** थम्ब व्हील स्वीच **01 पर, 17 से 32 के लिए 02 पर एवं 33 से 48 के लिए 03 पर** होना सुनिश्चित करें
- ❖ वीवीपेट के पीछे की **नॉब का आड़ी - लॉक स्थिति में होना सुनिश्चित करें**

- मतदान दिवस के दिन प्रातः 5:45 बजे तक मतदान कक्ष में ईवीएम, वीवीपेट को सेट कर दें
- **CU** को **ऑन नहीं करें**
- प्रातः 6:00 बजे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में अनिवार्यतः दिखावटी मतदान-मॉक पॉल किया जायेगा
- यदि प्रातः 6:15 बजे तक कोई भी अभिकर्ता नहीं आता है या केवल एक ही अभिकर्ता आता है तो भी प्रातः 6:15 बजे से दिखावटी मतदान प्रारम्भ कर दें
- दिखावटी मतदान प्रारम्भ करते समय **VVPAT ड्रॉप बॉक्स** अभिकर्ताओं को **खाली स्थिति में दिखाकर, VVPAT के पीछे की नॉब को खड़ी - वर्टिकल स्थिति में कर CU को ON करें**
- इस **मॉक पॉल** में प्रत्येक खुले बटन पर 1-1 मत देते हुए **कम-से-कम 50 मत** दिये जाएँगे
- मॉक पॉल के समय मतदान प्रकोष्ठ में दो मतदान अधिकारियों को अभिकर्ताओं के साथ रखें जो एक कागज पर, दिए गए मतों का लेखा तैयार करेंगे
- मॉक पॉल समाप्ति के बाद **CLOSE बटन दबाएं** एवं **VVPAT की सभी पर्चियों को बाहर निकालें**, उम्मीदवारों के क्रम से जमा कर **RESULT** बटन दबाएँ और प्रदर्शित परिणाम को पर्चियों के परिणाम एवं तैयार लेखा से मिलान कर पुष्टि करें
- **CU** का **CLEAR** बटन दबाएँ एवं **CU को OFF करें**
- **VVPAT** की पर्चियों के पीछे **MOCK POLL SLIPS** की मोहर लगाकर काले लिफाफे में सील कर प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील द्वारा भी सील करें
- **CU** को सील करें एवं **VVPAT के ड्रॉप-बॉक्स को** अभिकर्ताओं को **खाली स्थिति में दिखाकर** सील करें



क्या नहीं करें

- ❖ वास्तविक मतदान के दिन मतदान कक्ष में ही मशीनों को सेट करें, इससे पूर्व किसी भी स्थिति में **BU, CU एवं VVPAT को जोड़कर जांच करना पूर्णतः निषिद्ध है**
- ❖ मतदान कक्ष में वोटिंग कंपार्टमेंट के ठीक ऊपर लाइट का बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं होनी चाहिए
- ❖ मतदान के दौरान बार बार **CU को ऑफ-ऑन नहीं करें**